

HJ-9502

输入模块  
安装使用说明书

上海松江飞繁电子有限公司

# HJ-9502 输入模块 安装使用说明书

一. 安装说明: HJ-9502 输入模块的安装, 通用于 86 暗盒; 在被控消防设备附近。

1. 轻压盒体下侧并向外拉, 将盒体与方形底板分离。
2. 用 2 只 M4×25mm 螺钉将方形底板与墙内的 86 暗盒固定住。水平的孔距为 60mm。
3. 接线端子: 在模块的左面端子排, 自上到下端子为 S+、S- (总线接线端子)、无源反馈接点。
4. 接线后, 再盖上盒盖, 安装完毕。

二. 使用方法:

1. 将 HJ-9502 输入模块 S+、S- 与 JB-9108 火灾报警控制器的总线相连, 无源反馈端子接消防设备无源常开的输入信号或水流指示器的输入信号。
2. 模块巡检时, 输入动作灯闪亮; 模块反馈时, 输入动作灯常亮。
3. 模块中央设有一只 6 芯插针, 用电子编码方法来设定本模块总线地址。

三. 技术指标:

额定电压	DC (16V-26V)
适用温度	-10 <sup>0</sup> C~+55 <sup>0</sup> C
外形尺寸	86mm×86mm×30mm
设备重量	108g*
面板颜色	白色

四. 装箱清单:

品名	规格	数量
输入模块	HJ-9502	1
安装使用说明书		1

五. 执行标准: GB16806-2006

六. 公司地址:

上海松江飞繁电子有限公司      上海市松江区荣乐东路 729 号  
邮编: 201613    电话: 021-57747225    传真: 021-57747269